

Instrukcja montażu: Doświetlacze PROFi wodoszczelne



1. Założyć ruszt na korpus doświetlacza, zaznaczyć miejsca wiercenia otworów pod kotwy, nawiercić je i wbić kotwy do ściany



2. Przykleić uszczelkę do korpusu doświetlacza w miejscu do tego przewidzianym i nanieść część środka uszczelniającego w tubach wzdłuż uszczelki



3. Doświetlacz wraz z rusztem założyć na kotwy mocujące i lekko je przykręcić. Wywiercić otwory na dodatkowe mocowania. Uszczelnić szczelinę między ścianą a korpusem środkiem uszczelniającym.



4. Założyć szyny i dokręcić wszystkie śruby.



5. Uszczelnić korpus od wewnątrz i pozostawić ok. 1 dnia, aby środek uszczelniający stwardniał. Po tym czasie przysypywać korpus, ubijając warstwa po warstwie. Wodoszczelność uzyskuje się po 24 godzinach. Przed upływem tego czasu kontakt z wodą jest niewskazany.