

PAS NADRYNNOWY



Pas nadrynnowy montuje się prosto w linii okapu, mocując go za pomocą ocynkowanych gwoździ lub wkrętów z płaskim łbem do pierwszych dwóch łąt - deski. Jeśli długość połączenia dachowej wymaga połączenia pasów nadrynnowych, montuje się je na zakład 100mm. W narożnikach odpowiednio docina się i zagina krawędzie. W przypadku, jeśli łąty są wykonane ze stali, aby wyciszyć hałas spowodowany deszczem lub wiatrem, należy użyć taśmy wygłuszającej PES pod każdym arkuszem. Odległość mocowań nie powinna być większa niż 200mm.



Na pasie nadrynnowym montuje się grzebień okapu z kratką wentylacyjną. Stanowi on barierę dostępu dla gryzoni, ptaków oraz dużych owadów pod połac dachu. Kratka pełni rolę ostatniej łąty przytrzymując dachówkę oraz tworzy dodatkową przestrzeń do wentylacji dachu.