

Lekki wałek do nanoszenia zaprawy Porotherm Profi o szerokości 25 cm



Zastosowanie

Produkt przeznaczony do nakładania zaprawy Porotherm Profi

Lekki wałek Porotherm Profi o szerokości 25 cm dzięki specjalnie zaprojektowanej, strukturalnej budowie umożliwia szybkie i łatwe nakładanie cienkowarstwowej zaprawy Porotherm Profi na wszystkie rodzaje cegieł szlifowanych.

Zalety

- szybkie i łatwe nakładanie zaprawy
- nieskomplikowany w użyciu i utrzymaniu
- uniwersalne zastosowanie dla każdego rodzaju cegieł szlifowanych
- przystępny cenowo
- użycie systemowego wałka zapewnia prawidłowe nałożenie zaprawy Porotherm Profi

Przygotowanie do murowania

Murowanie w systemie Porotherm Profi wymaga starannego ułożenia pierwszej warstwy pustaków. Dlatego bardzo ważnym krokiem jest wyrównanie fundamentów w miejscach, w których będą wznoszone ściany.

Aby warstwa zaprawy wyrównującej (zalecana zaprawa Porotherm M50 lub Porotherm M100) była rzeczywiście pozioma, do jej nanoszenia stosowany jest zestaw niwelacyjny z łatą i zestaw wyrównujący, który składa się z dwóch stojaków ze zmiennym ustawieniem.

Od drugiej warstwy pustaki Porotherm Profi należy układać na zaprawie do cienkich spoin Porotherm Profi, która dostarczana jest wraz z pustakami.

Murowanie z użyciem lekkiego wałka do nanoszenia zaprawy Porotherm Profi o szerokości 25 cm

- Zaprawę należy przygotować według instrukcji na opakowaniu. Do wymieszania najlepiej użyć odpowiedniej wiertarki z mieszadłem lub mieszadła zanurzeniowego.
- Prawidłowo wymieszaną zaprawę można rozpoznać po tym, że jest jednorodna i nie zawiera grudek. Konsystencja zaprawy powinna przypominać konsystencję miodu. Nie powinna być zbyt rzadka, tak by nie skapywała z wałka.
- Wielkość wiadra lub kasty budowlanej powinna umożliwiać swobodne zanurzenie wałka w zaprawie.



Murowanie z użyciem lekkiego wałka do nanoszenia zaprawy Porotherm Profi o szerokości 25 cm

- W przypadku wysokiej temperatury i suchego powietrza podczas murowania należy zapobiec szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawę poprzez zwilżenie warstwy pustaków tuż przed nanoszeniem zaprawy.
- Wałek należy zanurzać w rozrobionej zaprawie tak, by strukturalna gąbka wałka była równomiernie i w całości pokryta zaprawą.
- Zaprawę przy pomocy lekkiego wałka należy nakładać jednostajnym ruchem w jednym kierunku, tak by zaprawa nałożona była równomiernie na wszystkich ściankach pustaka.
- Grubość nakładanej zaprawy powinna wynosić minimum 1 mm.
- Pustaków nie wolno dosuwać do siebie po pustakach warstwy dolnej (z naniesioną zaprawą do cienkich spoin), aby nie doszło do starcia cienkiej warstwy zaprawy.

Pozostałe produkty systemu

Stojaki do poziomowania pierwszej warstwy pustaków



Belki nadprożowe Porotherm są elementami zamykającymi otwory drzwiowe lub okienne w konstrukcjach ściennych o różnych grubościach i przeznaczeniu.

Zaprawa Porotherm Profi



Do murowania w systemie Porotherm Profi bezwzględnie należy używać zaprawy do cienkich spoin Porotherm Profi. Ilość zaprawy jest obliczana i dostarczana wraz z pustakami na budowę gratis (w cenie pustaków).

Produkty rekomendowane

Zaprawa Porotherm M50 i M100



W systemie Porotherm Profi pierwszą warstwę pustaków należy ułożyć na zaprawie cementowo-wapiennej, aby wyrównać nierówności podłoża. W tym miejscu najlepiej użyć cementowo-wapiennej zaprawy Porotherm M50 lub M100.

Łącznik murowy nierdzewny Porotherm



Produkt przeznaczony do łączenia każdego rodzaju ścian murowanych (np. kotwienie wewnętrznych ścian nośnych, połączenie ściany działowej z nośną) i przegród. Zalecane także do poprawnego wykonania przewodów wentylacyjnych z pustaków ceramicznych.