



MONTAŻ RYNNY CONTINENTAL



Odległość między (rynajzami) hakami metalowymi powinna wynosić maksymalnie 70 cm.

By je poprawnie zamontować należy wyciąć szczeliny w pierwszej listwie – łacie dachowej na szerokość haka metalowego a następnie wydłutować szczelinę, aby umożliwić zlicowane dopasowanie haka do linii deski czołowej.



Pierwszy hak metalowy zamocować tak by spełnione były następujące warunki:

- linia dachu powinna być wyżej lub równo z zewnętrznym wywinięciem rynny
- rynna powinna wystawać poza krawędź dachówki od $\frac{1}{2}$ do $\frac{2}{3}$ szerokości rynny
- haki montować ze spadkiem 2-3 cm / 10m



Rozciągnąć dwa sznurki prowadzące pomiędzy najwyższym i najniższym hakiem metalowym.

Po zamocowaniu sznura prowadzącego należy ponownie sprawdzić czy jego nachylenie spełnia warunek 2-3 cm/10 m.



W oparciu o poziomy wyznaczone przez sznurki prowadzące zaznaczyć miejsca wygięcia poszczególnych haków metalowych i zaznaczyć to miejsce na każdym haku.



Przed przymocowaniem haki muszą zostać wygięte. Wygięcie najłatwiej jest wykonać specjalnym kluczem do wyginania/łamania haków, dużymi obcęgami jak przedstawiono na zdjęciu, lub w imadle.



Przymocować wygięty hak metalowy w wycięciach łąty dachowej, używając wkrętów lub odpowiednich gwoździ.

Używając piły do metalu, przyciąć rynnę do pożądanej długości i włożyć ją do haka metalowego. Zaślepkę wewnętrzną nakłada się w prosty sposób pokazany na zdjęciu.