



osadniki

Osadniki służą do łączenia rur spustowych odprowadzających wodę z rynien z instalacją kanalizacji deszczowej. Są bardzo łatwe w montażu a dzięki sitom zabezpieczają przed przedostawaniem się zanieczyszczeń (np. liści) do rur kanalizacyjnych oraz do studzienek.





- Osadnik do rur spustowych 75 i 110 mm,
- Z uściem poziomym 110 mm, z możliwością zasyfonowania
- Materiał: polipropylen.

Kod	Wydajność	Długość/szerokość	Wysokość	Kolor
067964	2,7 l/s	240 x 128	215	szary





- Osadnik do rur spustowych 50, 75, 80, 90, 100, 110 i 125 mm,
- Z uściem pionowym 110 mm i z koszykiem filtrującym zanieczyszczenia,
- Materiał: polipropylen.

Kod	Wydajność	Długość/szerokość	Wysokość	Kolor
532653	4,9 l/s	300 x 166	195	szary
067957	4,9 l/s	300 x 166	195	czarny
067971	4,9 l/s	300 x 166	195	brązowy



- Osadnik do rur spustowych 75, 90 i 110 mm, z uściem pionowym oraz kolanem kanalizacyjnym 87°- 110 mm,
- Z pokrywą oraz kratką, z możliwością zasyfonowania,
- Materiał: polipropylen.

Kod	Wydajność	Długość/szerokość	Wysokość	Kolor
067940	1,4 l/s	380 x 157	197	czarny



części zapasowe

		Brązowy	Czarny	Szary
	Pokrywka pełna, do osadników bez syfonu	532806	532844	532875
	Pokrywka z wycięciami na rury, do osadników bez syfonu	532813	532851	532882
	Kratka do osadników bez syfonu	532820	532868	532899
	Koszyk do osadników z uściem pionowym		532837	